



## Adapterliste für Retrostar **Rostalgie** Handyhörer

Für die folgenden Handy-Hersteller benötigt man i. d. R. keine Adapter:

- ✓ Blackberry ✓ Sanyo ✓ LG ✓ Panasonic ✓ Sharp ✓ TREO
- ✓ Motorola (ausser RAZR V3 - dieser ist separat zu bestellen)

Adapter für die meisten Handys der folgenden Hersteller sind enthalten:

- ✓ Nokia ✓ Samsung ✓ Siemens ✓ SonyEricsson

### **NOKIA 1** Dieser Adapter ist in der Verpackung **enthalten**.

3100	3108	3120	3200	3220	3230	3300	5100	5140	6020	6021
6100	6108	6170	6200	6220	6230	6230i	6260	6610	6610i	6620
6630	6650	6670	6680	6681	6800	6810	6820	6822	7200	7210
7250	7250i	7260	7600	7610	7700	7710	9300	9500	9500c	

### **NOKIA 2** Dieser Adapter ist in der Verpackung **enthalten**.

1100	1220	1221	1260	1261	2100	2300	2600	2650	3210	3310
3320	3330	3360	3361	3390	3395	3410	3510	3510i	3520	3560
3590	3595	3600	3650	3660	5210	5510	6500	6510	6590	6590i
6600	7280	7650	8210	8250	8260	8265	8270	8290	8310	8390
8850	8855	8860	8890	8910	8910i					

### **NOKIA 3** Dieser Adapter ist in der Verpackung **enthalten**.

5100 series	5110	5120	514	5165	6110	6300 series	640	650		
7100series	3285	6120	6150	6160	6161	6165	6185i	6190	6210	
6310	6310i	7110								

### **SONY Ericsson 1** Dieser Adapter ist in der Verpackung **enthalten**.

P802	P900	P908	P910	R20	R28	R300	R300LX	R300z	R310	
R320	R328	R380	R380e	R380s	R520	R2320	S700i	T20	T28	T29
T39	T39m	T65	T66	T68	T68i	T100	T102	T200	T206	T226
T230	T300	T306	T310	T312	T316	T600	T610	T612	T616	T618
T630	V800	Z200	Z208	Z500	Z600	Z608	Z1010			

### **SONY Ericsson 2** Dieser Adapter ist **separat** zu erwerben.

K750i P990i W550i W800i W900i Z520

### **Samsung 1** Dieser Adapter ist in der Verpackung **enthalten**.

A800	C100	D410	E100	E108	E400	E700	E708	E715	N275	N375
N600	N620	N628	P400	S100	S108	S500	S508	S800	T100	T108
T400	T408	T500	T508	V200	V208	X100	X450	X600		

### **Samsung 2** Dieser Adapter ist in der Verpackung **enthalten**.

A288 N100 N188 N200 N288 R220 R225 S600 S2100 S2400

### **Siemens 1** Dieser Adapter ist in der Verpackung **enthalten**.

A55	A56	A57	A60	A65	C55	C56	C60	C62	C65	CF52
CF62	CFX65	CV65	CX65	CX70	CX/70EMoty	M55	M65	MC60	MCT	62
S55	S56	S57	S65	SF65	SL55	SL56	SX1	2128		

### **Siemens 2** Dieser Adapter ist in der Verpackung **enthalten**.

A40 C25 C35 C45 M46 S25 S35 S45 SC45 SL42 SL45  
1128 6688

**Motorola** Bei Motorola werden **keine Adapter** benötigt, ausgenommen ist der RAZAR V3. Diesen Adapter können Sie **separat** erwerben. RAZR V3 (Mini USB)

Sie erhalten **jeden Adapter**, auch separat, für **€ 2,95**, einfach bei der Bestellung im Textfeld mit angeben!